

LA MALICE

LA PETITE BUTANE QUI ACCOMPAGNE TOUS VOS USAGES



Quantité de gaz butane
6 kg



Poids à vide
7,5 kg



Poids total
13,5 kg



Dimensions
H 34 cm / Ø29 cm



Stockage intérieur principalement
(temp. supérieure à 0°C)



Livraison le jour-même voir gazissimo.fr

AVANTAGES

- ✓ Discrète
- ✓ Ultra légère
- ✓ Facile à stocker
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Légère et facilement transportable avec ses deux poignées
- ✓ Polyvalence
- ✓ Empilable

USAGES



Usage intérieur :

- Appareils de cuisson (four, plaque de cuisson, gazinière en intérieur, plancha, barbecue, réchaud en extérieur),
- Chauffage d'appoint,
- Chauffe-eau.



Usage extérieur :

- Jardinage (désherbeur thermique, piège anti-insectes),
- Bricolage (chalumeau),
- Peut être utilisée principalement dans votre logement, **en intérieur**, mais aussi dans **le jardin**, si la température est au-dessus de 5°C.

INSTALLATION

LES CONNECTIQUES PRÉCONISÉES POUR BRANCHER VOTRE BOUTEILLE



Le détendeur **QUICK-ON Butane 28 mbar (type 637B)** fourni avec une tétine (livré en cas de consigne). Il vous permet de connecter la Malice de manière rapide et extrêmement simple.

Surtout, il est gage de sécurité pour le raccordement entre votre Malice et n'importe quel appareil au gaz.



Le tuyau de raccordement, non fourni permet de relier le détendeur, installé sur la bouteille de gaz Malice Butane 6kg, à un appareil fonctionnant au gaz. Nous vous préconisons le tuyau flexible avec embout mécanique (sans tétine). Il a une validité de 10 ans.

Le flexible de raccordement : sur un appareil neuf, utiliser soit un tuyau flexible en caoutchouc conforme à la norme NF D36-112, soit un tuyau flexible métallique conforme à la norme NF D36-125.

COMMENT RÉALISER SIMPLEMENT VOTRE BRANCHEMENT ?

1. Vérifiez la date de validité du tuyau de raccordement,
2. Connectez le tuyau de raccordement à l'appareil d'utilisation de votre choix. Sur une installation existante munie d'une tétine, vérifiez la date de limite de validité du flexible et le remplacer si nécessaire par un tube souple NF Gaz conforme à la norme XP D36-110 avec collier de serrage à chaque extrémité,
3. Vissez ou emboîtez le détendeur Quick-on au tuyau de raccordement,
4. Positionnez la vanne du détendeur sur la position arrêt (Off),
5. Clippez le détendeur sur la bouteille Malice Butane en exerçant une pression avec la paume de la main,
6. Ouvrez la vanne du détendeur Quick-on (position On),
7. Réarmez le détendeur à l'aide du bouton vert latéral,
8. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz en appliquant un peu d'eau savonneuse au niveau de la jonction entre le détendeur et le flexible.
<https://www.youtube.com/embed/NBgfdA4g6Og>

Gazissimo.fr

LE 1^{ER} SITE DE LIVRAISON À DOMICILE DE BOUTEILLES DE GAZ
UN SERVICE INNOVANT QUI ME SIMPLIFIE LA VIE



Gazissimo.fr

LE 1^{ER} SITE DE LIVRAISON À DOMICILE DE BOUTEILLES DE GAZ
UN SERVICE INNOVANT QUI ME SIMPLIFIE LA VIE



COMMENT UTILISER MA BOUTEILLE ?



À FAIRE

- Utiliser une bouteille de gaz **adaptée à ses besoins** :
 - butane en intérieur et en extérieur au-dessus de 5°C
 - propane en extérieur uniquement.
- Utiliser une bouteille de gaz installée **verticalement**.
- Utiliser une bouteille de gaz installée sur **une surface stable**.
- Fermer l'arrivée de gaz **après chaque utilisation**.
- Si le tuyau de raccordement est en caoutchouc : le changer **tous les 5 ou 10 ans selon le modèle**.
- Détecter sur la bouteille de gaz une fuite à **l'aide d'un produit moussant**.

COMMENT STOCKER MA BOUTEILLE ?



À FAIRE

- En extérieur, une bouteille de gaz doit être stockée **sous un abri**.
- Stocker une bouteille sur **un sol non combustible** et qui ne soit pas en hauteur (dans la mesure du possible).
- **Si la bouteille est stockée dans un local, il doit être équipé de 2 aérations, une basse et une haute de 50 cm² chacune** :
 - L'aération basse doit être située à moins de 30 cm du sol
 - L'aération haute doit être située à plus de 1,80 m du sol.
- Stocker une bouteille de gaz **hors de portée des enfants**.
- Stocker une bouteille de gaz dans un lieu **où la température ne dépasse pas les 50°C**.



À NE PAS FAIRE

- Utiliser une bouteille de gaz **couchée**.
- Déplacer une bouteille de gaz **lors de son utilisation**.
- **Fumer** en manipulant une bouteille de gaz ou à proximité d'une bouteille de gaz.
- Continuer d'utiliser un détendeur de gaz **qui ne fonctionne plus**.
- **Remplir soi-même** une bouteille de gaz.
- Détecter sur la bouteille une fuite de gaz à **l'aide d'une flamme**.



À NE PAS FAIRE

- Entreposer une bouteille à proximité **d'un radiateur, d'un poêle, d'une cheminée**.
- **Stocker une bouteille allongée posée sur le robinet** : il y a des risques que le gaz s'échappe sous forme liquide et provoque un incendie.
- Stocker une bouteille en extérieur **sans la protéger des rayons du soleil**.
- Entreposer des bouteilles de gaz en extérieur à **moins d'un mètre des ouvertures de son habitation et de ses annexes**.
- Stocker une bouteille **en sous-sol**.
- Empiler des bouteilles **au-delà de 2,20 m de haut**.
- Stocker du propane à **l'intérieur de l'habitation**.