

# ELFI

LA PETITE BUTANE QUI  
ACCOMPAGNE TOUS VOS USAGES



Quantité de gaz  
butane  
5,5 kg



Poids à vide  
7,7 kg



Poids total  
13,2 kg



Dimensions  
H 31 cm / Ø 31,1 cm



Stockage  
intérieur  
principalement  
(temp. supérieure à 0°C)



Livraison le jour-même  
voir [gazissimo.fr](http://gazissimo.fr)

## AVANTAGES

- ✓ Discrète
- ✓ Ultra légère
- ✓ Facile à stocker
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Légère et facilement transportable avec ses deux poignées
- ✓ Polyvalence
- ✓ Empilable

## USAGES



### Usage intérieur :

- Appareils de cuisson (four, plaque de cuisson, gazinière en intérieur, plancha, barbecue, réchaud en extérieur),
- Chauffage d'appoint,
- Chauffe-eau.



### Usage extérieur :

- Jardinage (désherbeur thermique, piège anti-insectes),
- Bricolage (chalumeau),
- Peut être utilisée principalement dans votre logement, **en intérieur**, mais aussi dans **le jardin**, si la température est au-dessus de 5°C.

## INSTALLATION

### LES CONNECTIQUES PRÉCONISÉES POUR BRANCHER VOTRE BOUTEILLE



Le détendeur **QUICK-ON Butane 28 mbar (type 637B)** fourni avec une tétine (livré en cas de consigne). Il vous permet de connecter la Elfi de manière rapide et extrêmement simple.

Surtout, il est gage de sécurité pour le raccordement entre votre Elfi et n'importe quel appareil au gaz.



Le tuyau de raccordement, non fourni permet de relier le détendeur, installé sur la bouteille de gaz Elfi Butane 5,5 kg, à un appareil fonctionnant au gaz. Nous vous préconisons le tuyau flexible avec embout mécanique (sans tétine). Il a une validité de 10 ans.

**Le flexible de raccordement** : sur un appareil neuf, utiliser soit un tuyau flexible en caoutchouc conforme à la norme NF D36-112, soit un tuyau flexible métallique conforme à la norme NF D36-125.

### COMMENT RÉALISER SIMPLEMENT VOTRE BRANCHEMENT ?

1. Vérifiez la date de validité du tuyau de raccordement,
2. Connectez le tuyau de raccordement à l'appareil d'utilisation de votre choix. Sur une installation existante munie d'une tétine, vérifier la date de limite de validité du flexible et le remplacer si nécessaire par un tube souple NF Gaz conforme à la norme XP D36-110 avec collier de serrage à chaque extrémité,
3. Vissez ou emboîtez le détendeur Quick-on au tuyau de raccordement,
4. Positionnez la vanne du détendeur sur la position arrêt (Off),
5. Clippez le détendeur sur la bouteille Elfi Butane en exerçant une pression avec la paume de la main,
6. Ouvrez la vanne du détendeur Quick-on (position On),
7. Réarmez le détendeur à l'aide du bouton vert latéral,
8. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz en appliquant un peu d'eau savonneuse au niveau de la jonction entre le détendeur et le flexible.  
<https://www.youtube.com/embed/NBgfdA4g6Og>

**Gazissimo.fr**  
by antargaz

LE 1<sup>ER</sup> SITE DE LIVRAISON À DOMICILE DE BOUTEILLES DE GAZ  
UN SERVICE INNOVANT QUI ME SIMPLIFIE LA VIE



## COMMENT UTILISER MA BOUTEILLE ?



### À FAIRE

- Utiliser une bouteille de gaz **adaptée à ses besoins** :
  - butane en intérieur et en extérieur au-dessus de 5°C
  - propane en extérieur uniquement.
- Utiliser une bouteille de gaz installée **verticalement**.
- Utiliser une bouteille de gaz installée sur **une surface stable**.
- Fermer l'arrivée de gaz **après chaque utilisation**.
- Si le tuyau de raccordement est en caoutchouc : le changer **tous les 5 ou 10 ans selon le modèle**.
- Détecter sur la bouteille de gaz une fuite à **l'aide d'un produit moussant**.



### À FAIRE

- En extérieur, une bouteille de gaz doit être stockée **sous un abri**.
- Stocker une bouteille sur **un sol non combustible** et qui ne soit pas en hauteur (dans la mesure du possible).
- **Si la bouteille est stockée dans un local, il doit être équipé de 2 aérations, une basse et une haute de 50 cm<sup>2</sup> chacune** :
  - L'aération basse doit être située à moins de 30 cm du sol
  - L'aération haute doit être située à plus de 1,80 m du sol.
- Stocker une bouteille de gaz **hors de portée des enfants**.
- Stocker une bouteille de gaz dans un lieu **où la température ne dépasse pas les 50°C**.



### À NE PAS FAIRE

- Utiliser une bouteille de gaz **couchée**.
- Déplacer une bouteille de gaz **lors de son utilisation**.
- **Fumer** en manipulant une bouteille de gaz ou à proximité d'une bouteille de gaz.
- Continuer d'utiliser un détendeur de gaz **qui ne fonctionne plus**.
- **Remplir soi-même** une bouteille de gaz.
- Détecter sur la bouteille une fuite de gaz à **l'aide d'une flamme**.



### À NE PAS FAIRE

- Entreposer une bouteille à proximité **d'un radiateur, d'un poêle, d'une cheminée**.
- **Stocker une bouteille allongée posée sur le robinet** : il y a des risques que le gaz s'échappe sous forme liquide et provoque un incendie.
- Stocker une bouteille en extérieur **sans la protéger des rayons du soleil**.
- Entreposer des bouteilles de gaz en extérieur à **moins d'un mètre des ouvertures de son habitation et de ses annexes**.
- Stocker une bouteille **en sous-sol**.
- Empiler des bouteilles **au-delà de 2,20 m de haut**.
- Stocker du propane à **l'intérieur de l'habitation**.